


Zählerstandsabfrage bei Lexmark ohne Touch Screen Display:


Drücken Sie entweder die Taste „Menü“ oder die Taste mit dem Schraubenschlüssel:



Drücken Sie so lange die Pfeiltasten, bis „Berichte“ im Display erscheint. Danach drücken Sie „OK“ oder ✓.



Drücken Sie so lange die Pfeiltasten, bis „Gerätestatistik“ im Display erscheint. Danach drücken Sie „OK“ oder ✓.



Senden Sie uns den Ausdruck per E-Mail an die zaehler@buero-feierabend.de oder per Fax auf die 08041-780299 (Bei mehrseitigen Ausdrucken bitte ALLE Seiten!)

Sollte diese Anleitung für Ihr Gerät nicht zutreffend sein, finden Sie die komplette Bedienungsanleitung unter:

http://support.lexmark.com/index?page=manualsguides&linkSelected=node2%5Esubnode1&channel=manualsguideschannels&locale=DE&userlocale=DE_DE